

Double échelle de Gödde

www.teleskopleiter.com

www.goedde-leiter.com

www.echelles-pour-les-escaliers.com

Notices d'utilisation

Grâce à la possibilité de régler la longueur de chaque pied à part, cette échelle est adaptée pour des marches et la surface inégale. C'est pour ces buts qu'elle a été conçue et fabriquée.

De ce fait il est nécessaire de protéger les pieds des coups et des chocs mécaniques et nettoyer minutieusement les pieds extensibles (l'allongement télescopique) de la salissure sinon les pieds peuvent se coincer.

Si les pieds extensibles se tirent avec difficulté, il faut vérifier s'ils sont sales et si le volant est suffisamment dévissé (ou bien le levier avec la fixation des bornes). Le cas échéant, tapez doucement par la main sur les bouchons en caoutchouc des pieds en attendant que les pieds extensibles soient ébranlés (une rondelle en caoutchouc). Il est interdit d'utiliser la force.

Dans l'intérêt de sa sécurité l'utilisateur de l'échelle doit observer les recommandations suivantes :


Attention!

1. Surveillez de près que la borne de raccordement / la ranche / le pied extensible soient fixés solidement.

Lors du réglage de la longueur de chaque pied extensible suivez les instructions suivantes :

A) Tournez le volant (A) dans le sens antihoraire, en attendant que la borne de raccordement soit plus faible. Déplacez le pied extensible dans la position désirée et


Figure A



B) Resserrez le volant de toutes vos forces (plateau cannelé (B) doit alors être aplati) pour obtenir le rivetage nécessaire.

S'il y a le levier avec la fixation de la borne, tirez le levier vers le haut (ouvrir), tirez le levier vers le bas (fermer).

Figure B



2. Posez des entretoises de fixation et placez la double échelle de la façon que tous les pieds soient d'aplomb. L'axe de symétrie de l'échelle doit être toujours dans une position verticale.

3. Montez l'échelle du côté où la distance entre la terre et la première ranche est minimale.

4. La dernière ranche est la deuxième ranche du haut. Si les pieds extensibles sont tirés, il est recommandé d'utiliser les pieds de support supplémentaires pour monter et descendre.

5. Utilisez l'échelle juste au cas si tous les éléments de structure qui affectent sa sécurité sont en état parfait. Cessez immédiatement d'utiliser une échelle endommagée.

Testé pour la sécurité par le Centre de surveillance technique.