



Échelle pour escalier

Instructions d'usage

Cette échelle permet le travail sur des escaliers et sur un sol irrégulier grâce au réglage individuel de chacun de ses pieds et elle n'a été conçue construite qu'à cette fin. Utilisée correctement, cette échelle est de longue durabilité.

A ce propos, il faut protéger les pieds de l'échelle contre les heurts et les coups et, si les pieds télescopiques (pieds intérieurs) sont salis, il faut bien les nettoyer pour éviter que les pieds ne se bloquent.

Si les pieds ne coulissent pas facilement, vérifier s'ils sont bien propres ou si la roulette est bien dévissée et frapper éventuellement légèrement du poing sur les chaussons en caoutchouc jusqu'à ce que les pieds télescopiques se débloquent. Ne jamais agir par force.

Pour sa sécurité, l'échelle doit suivre les conseils de sécurité suivants:

Attention !

1. Toujours vérifier le bon ajustement de la liaison de blocage du longeron et du pied télescopique (voir croquis): Pour régler les pieds télescopiques, procéder comme suit:

a) Tourner la manette "A" dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'au déblocage de la liaison de blocage représentée. Mettre le pied à la position désirée et

b) bloquer à fond la manette (la rondelle ondulée "B" est alors aplatie) jusqu'à obtenir le blocage nécessaire.

2. Installer l'échelle de sorte que chaque pied ait une assise sûre, les chaînes de tension de sécurité devant être tendues. L'axe de symétrie doit toujours être vertical.

3. Si possible, grimper à l'échelle toujours du côté où le premier barreau est le plus bas.

4. Le dernier barreau d'appui est le second en partant du haut.

5. N'utiliser l'échelle que lorsque les éléments de sécurité qui la composent sont en bon état. Éliminer les échelles défectueuses.